

KOMPOTOI



INSTRUCTIONS POUR VIDER LE RÉSERVOIR PLEIN D'URINE

... dans un réservoir intermédiaire (avec pompe)

Mélangée à de l'eau dans une proportion de 1:8, l'urine peut être épanchée pour un usage privé.



A Contrôler régulièrement le niveau d'urine. Pour vider, procéder comme suit : Fermer la cabine à clé.



B Ouvrir le compartiment d'entretien avec la clé et ouvrir le clapet pour le réservoir d'urine.



C Raccorder le tuyau au réservoir d'urine à l'aide de l'adaptateur Gardena.



D Raccorder la pompe (par ex. pompe pour perceuse) et placer le bout du tuyau dans le réservoir intermédiaire.



E Tourner le levier rouge vers le bas.



F Pomper l'urine avec la pompe.



G Quand le réservoir d'urine est vide, tourner le levier rouge vers le haut pour le fermer et décrocher le tuyau.



H Refermer le clapet et le compartiment d'entretien et rouvrir la cabine.



KOMPOTOI



INSTRUCTIONS POUR VIDER LE RÉSERVOIR PLEIN D'URINE

... directement dans les égouts (sans pompe)



A Contrôler régulièrement le niveau d'urine. Pour vider, procéder comme suit : Fermer la cabine à clé.



B Trouver un raccordement aux égouts.



C Ouvrir le compartiment d'entretien avec la clé.



D Ouvrir le clapet pour le réservoir d'urine.



E Raccorder le tuyau au réservoir d'urine à l'aide de l'adaptateur Gardena.



F Diriger l'autre bout du tuyau vers les égouts, tourner le levier rouge vers le bas et laisser l'urine s'écouler.



G Quand le réservoir d'urine est vide, tourner le levier rouge vers le haut pour le fermer et décrocher le tuyau.



H Refermer le clapet et le compartiment d'entretien et rouvrir la cabine.

